

Läggingsanvisning

Innan du börjar:

Materialkontroll

- Kontrollera att du har fått rätt produkt och att allt material kommer från samma batch.
- Inspektera materialet noggrant för att säkerställa att det inte har några synliga fel.
- Felaktigt material ersätts med nytt av samma sort.

Observera: Material med synliga fel som ändå installeras anses som accepterat och kan inte reklameras i efterhand.

Klimatförhållanden

- Rumstemperatur: +18 till +25 °C
- Relativ luftfuktighet: 25–70 %
- Golvmaterialet ska akklimatiseras i rummet minst 24 timmar före installation.
- Temperaturen ska bibehållas minst 72 timmar efter installation.
- Undvik att belasta golvet under de första 24 timmarna efter montering.

Golvvärme

- Golvvärme ska vara avstängd under installationen och under limmets härdningstid (ca 1 vecka). Därefter kan golvvärmens sätts på och temperaturen höjas successivt.
- Golv och lim får inte utsättas för temperaturer över 27 °C.

Undergolv

- Underlaget ska vara:
 - ⇒ Rent, torrt, jämnt och stabilt
 - ⇒ Fritt från sprickor, ojämnheter, svikt och föroreningar (t.ex. damm, färg, olja)
 - ⇒ Planhet enligt Hus AMA klass A (aktuell utgåva)
- Vid betongunderlag gäller max 85 % relativ fuktighet, uppmätt enligt branschstandard.
- Om golvvärme finns ska undergolvet vara plant och stabilt.
- Eventuella ojämnheter ska avjämnas med spackel eller avjämningsmassa med lämplig hållfasthet för lokalens användning.
- Undergolvet ska vara jämnt och sugande/flytspacklat.



Läggingsanvisning

Dags för läggning!

Förberedelser

- Använd ett lim som är anpassat för PVC-fria luxury tiles och lämpligt för lokalens förutsättningar och användningsområde.
- Underlaget bör vara avjämnat med minst 5 mm tjock avjämningsmassa som har en ytdraghållfasthet på minst 1,0 MPa.
- Säkerställ att avjämningsmassan är helt uttorkad innan installation.

Applicering av lim

- FuturaPublic ska installeras med vattenbaserat akryldispersionslim som testats och godkänts av limleverantören.
- Följ limtillverkarens rekommendationer gällande:
 - ⇒ Limmängd
 - ⇒ Typ av limspidare (vanligtvis A1 eller A2)
 - ⇒ Öppentid och monterings tid
- På sugande underlag tillämpas semi-våt limning. Låt limmet få tillräckligt pre-tac för en enkel och ren installation.
- Limma inte större yta än du hinner lägga plattor inom rekommenderad tid. Monterings tiden påverkas av underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.

Montering

- Säkerställ övervättning av lim till plattans baksida.
- Plattorna monteras kant mot kant med lätt tryck, utan att pressas ihop.
- Golvet ska vältas omedelbart efter installation, innan limfilmen börjar torka.
 - ⇒ Använd en golvvält på 50–70 kg och vält i båda riktningarna.
- Undvik trafik på golvet och flytta inga möbler förrän limmet har torkat helt.

Golvbeläggingsleverantören ansvarar inte för golvets funktionalitet om ovanstående instruktioner och rekommendationer inte följs.



Garanti

Giltighet

Idé Flooring Sverige AB lämnar 10 års garanti på plattans slitskikt. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Garantin gäller inte om:

- golv med synliga skönhetsfel eller skador har installerats.
- golvet inte är installerat av auktoriserad fackman.
- lägningsinstruktioner inte följts.
- städinstruktioner inte följts.
- golvet är eller har varit utsatt för solvärme mer än 35 grader.
- undergolvet inte håller Klass A ± 2 mm på 2 meter eller $\pm 0,25$ mm på 25 cm.
- golvet utsatts för repskador, färgspill, onormalt tung belastning, mekanisk åverkan, hydragiskt tryck (såsom liftar, truckar mm).
- golvet inte har lagts på hårda, jämna, släta, ej sviktande eller felaktigt underlag.
- golvet lagts på betong med RF över 85%.
- golvskydd under kontorsstolar med hjul ej har använts.
- möbeltassar ej har använts under stolsben.
- golvvärme överstiger 27 grader.
- om andra lim än de rekommenderade använts.

